Programlama talimatları

KRONOS NEXT

TLC ENERJİ SİSTEMLERİ

Güneşli Mh. 1313 Sk. E Blok No:61/4C - 61/4B Bağcılar-İstanbul

Tel. +90 212 934 38 29

E-posta: info@tlcenerji.com

Site: www.tlcenerji.com




Aşağıdakilerden herhangi birini yapmadan önce, pilin cihazla bağlantısının kesildiğinden emin olun.


Bu kılavuzda açıklanan işlemler yalnızca ve yalnızca yetkili ve yetkin personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Yetkisiz personel tarafından gerçekleştirilen hatalı programlamadan kaynaklanan herhangi bir hasar, garanti kapsamında olmadığından TLC Enerji'ye atfedilemez.

Şarj akımını değiştirin


1. Akü bağlantısı kesilmişken, orta düğmeye basın
2. Merkezi düğmeye 10 saniye boyunca basarak "KULLANICI MENÜSÜ" nü seçin
3. Merkezi düğmeye basarak "AKIM DEĞİŞTİR" seçeneğini seçin
4. "-" veya "+" düğmelerini kullanarak istediğiniz şarj akımına gidin ve seçin
5. İstenen şarj akımına ulaşıldığında, seçimi onaylamak için orta düğmeyi kullanın
6. İstenen akımı seçtikten sonra, gösterilen bir sonraki görselleştirme "KULLANICI MENÜSÜ" olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a ulaşana kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
7. Gösterilen bir sonraki görselleştirme "KULLANICI MENÜSÜ" ve "SERVİS MENÜSÜ" arasında seçim yapmak olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a ulaşana kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
8. Bu noktada şarj cihazı, yeni seçilen şarj akımını gösteren ana ekranı gösterecektir






Eğri tipini değiştir


1. Akü bağlantısı kesilmişken, orta düğmeye basın
2. Merkezi düğmeye 10 saniye boyunca basarak "KULLANICI MENÜSÜ" nü seçin
3. Orta düğmeye basarak "EĞRİ DEĞİŞTİR "i seçin
4. İstediğiniz şarj eğrisine gitmek ve seçmek için "-" veya "+" düğmelerini kullanın
5. İstediğiniz şarj eğrisini seçtikten sonra, seçiminizi onaylamak için orta düğmeyi kullanın
6. İstenen eğri seçildikten sonra, bir sonraki görselleştirme "KULLANICI MENÜSÜ" olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a ulaşana kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
7. Gösterilen görüntü "KULLANICI MENÜSÜ" ve "SERVİS MENÜSÜ" arasında seçim yapmak olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a gelene kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
8. Bu noktada şarj cihazı, yeni seçilen şarj eğrisini gösteren ana ekranı gösterecektir






Veri kaydedici görselleştirme

1. Akü bağlantısı kesilmişken, orta düğmeye basın
2. Merkezi düğmeye 10 saniye boyunca basarak "KULLANICI MENÜSÜ" nü seçin
3. Merkezi düğmeye basarak "VERİ KAYDEDİCİ "yi seçin
4. Kaydedilen eğriler arasında gezinmek için "▲" veya "▼" düğmelerini kullanın
5. Bu menüden çıkmak için orta düğmeyi kullanın, bir sonraki görselleştirme "KULLANICI MENÜSÜ" olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a ulaşana kadar aşağı kaydırın, orta düğmeyi kullanarak "ÇIKIŞ "ı seçin
6. Gösterilen görüntü "KULLANICI MENÜSÜ" ve "SERVİS MENÜSÜ" arasında seçim yapmak olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a gelene kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
7. Bu noktada şarj cihazı ana ekranı gösterecektir





Kükürt giderme işlevi *(yalnızca V.14 aygıt yazılımı sürümünden itibaren)*

1. Akü bağlantısı kesilmişken, orta düğmeye basın
2. Merkezi düğmeye 10 saniye boyunca basarak "KULLANICI MENÜSÜ" nü seçin
3. Merkezi düğmeye basarak "DESÜLFASYON" öğesini seçin
4. Fonksiyonu etkinleştirmek için "-" veya "+" düğmelerini kullanın (KAPALI'dan AÇIK'a) ve merkezi düğmeye basarak onaylayın
5. Süreyi seçmek için "-" veya "+" düğmelerini kullanın (maks. 70 saat) ve merkezi düğmeye basarak onaylayın
6. "-" veya "+" düğmelerini kullanarak süreyi seçin (cihazın nominal akımının maksimum %30'u) ve merkezi düğmeye basma
7. bir sonraki görselleştirme "KULLANICI MENÜSÜ" olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a ulaşana kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
8. Gösterilen görüntü "KULLANICI MENÜSÜ" ve "SERVİS MENÜSÜ" arasında seçim yapmak olacaktır, "▼" düğmesini kullanarak "ÇIKIŞ "a gelene kadar aşağı kaydırın, "ÇIKIŞ "ı seçmek için orta düğmeyi kullanın
9. Şarj cihazı şimdi ana ekranı gösterecektir, desülfasyon şarjının etkinleştirildiğine dair bir gösterge olmayacaktır
10. Akü bağlandıktan sonra, gösterilen görselleştirme önceden ayarlanan şarj akımını ve desülfasyon döngüsünün sonuna kalan süreyi gösterecektir. **Döngü tamamlandığında veya akü bağlantısı kesildiğinde, şarj cihazı sıfırlanacak ve otomatik olarak önceden kaydedilmiş ayarlara dönecektir**

